



L7eSjekk punkt ankomst Forhandler

Sjekkliste Forhandler Mev Lett motorsykkkel L7e

- Sjekk at bilens papirer stemmer overens med Vin nr /chassisnr
- Sjekk at bilens utstyr fungerer som det skal
- Sjekk at det er nok olje på girkasse, og at det ikke er spon i Magnetventil/tappe skrue oljetype 70/90 90 mineral olje. skal fylles til det renner ut av øverste fyller plugg. bytt olje første gang etter 3000 km sjekk da og magnet for partikler spon.
- Grease opp lås system dører samt lade lokk med lanolin olje/fluid film
- Sjekk at bilen lader, bil bilen stående mer en 3 mnd, sørg for at det forbrukes litt, alternativt jekk opp bilen bak, og la den gå litt, /eller Kjør den en tur. Konstant topping av litium batteri er ikke heldig. og vil svekke rekkevidde på sikt.
- Bluetooth tilkoblings kode første gang er 0000
- Sjekk lufttrykk dekker
- Sjekk bolter dekk
- L72 er utstyrt med et lite 12 volts batteri under panser, dette styrer alt av accessories, Det styrer også BMS (battery management system) Denne ligger og oppdaterer protokoller etc 24/7. NB dette batteriet lades kun ved bruk, altså ved bruk av kjøretøyet,skal kjøretøyet stå i flere dager, lad opp bilen,sørg for at det er strøm på 12 volt, dette ser du i dashbord øvert til venstre i flikanten inne i displayet, se at dette er nærmere 13 volt. Deretter trykk in den røde knappen som isolerer. Da forhindrer man at man tømmer 12 v for strøm