



L6e Sjekkliste ankomst Forhandler

Sjekkliste Forhandler Mev Mopedbil L6E

- Sjekk at bilens papirer stemmer overens med Vin nr /chassisnr
- Sjekk at bilens utstyr fungerer som det skal
- Sjekk at det er nok olje på girkasse, og at det ikke er spon i Magnetventil/tappeskrue oljetype 70/90 90 mineral olje. skal fylles til det renner ut av øverste fyller plugg. bytt olje første gang etter 3000 km sjekk da og magnet for partikler spon.
- Grease opp lås system dører samt lade lokk med lanolin olje/fluid film
- Sjekk at bilen lader, bil bilen stående mer en 3 mnd, sørg for at det forbrukes litt, alternativt jekk opp bilen bak, og la den gå litt,/eller Kjør den en tur. Konstant topping av transaksjons batteri er ikke heldig. og vil svekke rekkevidde på sikt.
- bluetooth tilkoblings kode første gang er 0000
- Sjekk lufttrykk dekker
- Sjekke bolter dekk